



MA4

FR

NOTICE POUR L'UTILISATEUR/INSTALLATEUR

V3.0
REV. 07/2019

ÉTAPE 1 • Monter le câble au moins 50mm au-dessus de la plaque de fixation.

ÉTAPE 2 • Ensuite, vous devez baisser le câble dans une position complètement vertical.

ÉTAPE 3 • À la fin, passer le câble au moteur horizontalement.



Ces indications garantiront que l'automatisme ne soit pas endommagé par l'humidité.

Paramètres techniques

• Longueur totale du câble: **2,40m**

INSTALLATION

